


Albero di corredo da utilizzare per il montaggio di pompe pesanti e/o impieghi gravosi. Il fissaggio al cambio con 9 fori consente di distribuire su più punti il momento peso di PTO e pompa. La flangia è costruita per prelevare olio in pressione dal foro appositamente presente sul cambio ed utilizzarlo per la lubrificazione interna o esterna della PTO.


Quill shaft kit to be used for heavy duty pumps and/or applications. The fitment to the gearbox based on 9 holes spreads the mass moment of PTO/pump assembly equally over more points.

The flange is designed to take out pressurised oil from the gearbox through the dedicated port available on the transmission and to get use of it either for internal or external PTO lubrication.



Codice Code	Cambio Gearbox	Albero Quill shaft	A	B
09301080071	Z14 - ZF 16S151+IT / 16S221+IT	52100000989	229,5	196,5
09301080080	Z14 - ZF 16S 251+IT	52100000998	265	224


Ingombro / Dimensions



N°	Codice Code	Descrizione Description	Q.
1	11600900158	Rondella alluminio / aluminium washer 13,5x18x1,5 (1/4")	1
2	11500600117	Tappo acciaio / steel plug tce 1/4" din 908	1
3	50600600172	O-r 122 3068 (2.62 X 17.13) Fkm/fpm	1
4	51200000068	Anello ferma cuscinetto / ring	1
5	50700100077	Guarnizione / gasket iso 7707 ø68	1
6	51500701680	Flangia / flange	1
7	50102000129	Rondella / washer schnorr x m 12 tipo s	5
8	50200500555	Vite / screw tce uni 5931 m12	5
9	50700101058	Guarnizione pto-cambio / pto-gearbox gasket	1
10	51000145755	Cuscinetto a sfere / ball bearing 45x75x16 eur. 6009	1
11	50100200425	Seeger 45 e uni 7435	1
12	52100000998	Albero corredo / quill shaft z14 l=284 - zf 16s 251 + intarder	1
	52100000989	Albero corredo / quill shaft z14 l=248.5 - Zf 16s151 + intarder	
13	50401000018	Grano conico 1/16" nptf / TAPERED GRUB SCREW	1


Istruzioni di montaggio / Mounting instructions

La flangia fornita è predisposta **DI SERIE** per una **LUBRIFICAZIONE INTERNA** delle PTO montate.
The flange is prepared for **INTERNAL LUBRICATION** to the PTO fitted together **AS A STANDARD**.



Prima di iniziare il montaggio, è necessario porre attenzione a quanto indicato di seguito:
in caso di montaggio di PTO doppia uscita, singola uscita in posizione orizzontale o singola uscita in posizione verticale con l'uscita verso l'alto, è **NECESSARIO** lubrificare le PTO stesse mediante kit di lubrifica appositamente predisposti. Per questo è **INDISPENSABILE** rimuovere ed eliminare il tappo G 1/4 ● e chiudere, mediante il grano conico fornito ■, il passaggio di olio all'interno delle PTO, in modo da costringerne il flusso nel tubo esterno. L'eventuale kit di lubrifica si individua e si monta come indicato in **Tabella 1**.

Before starting the mounting operation it is necessary to follow carefully this procedure:
in case of mounting of double output PTO's, single output PTO's in horizontal or vertical UP position it is necessary to lubricate those PTO's by using the specific lubrication kits. To do so it is **STRICTLY** necessary remove and dispose the G1/4 plug ● ; close the PTO internal oil flow by using the tapered grub screw ■ supplied in the kit in such a way to force the oil flow to the external pipe. The proper lubrication kit can be identified and fitted as shown in the **Table 1**.




PTO	Montaggio PTO PTO mounting	Kit lubifica Lubrication kit	Immagine montaggio Mounting pictures
Powerful	Montaggio Verticale Uscita in basso <i>Vertical Mounting low Output</i> 	Non necessario <i>Not necessary</i>	
	Montaggio Orizzontale Uscita laterale <i>Horizontal Mounting Side output</i> 	 09400100181 Diritto-dritto <i>Straight-straight</i>	
	Montaggio Verticale Uscita in alto <i>Vertical Mounting Up output</i> 	 09400100118 Diritto-con occhiello <i>Straight-with eye</i>	
010071 010072 010073	Montaggio Verticale Uscita in basso <i>Vertical Mounting low Output</i> 	Non necessario <i>Not necessary</i>	
	Montaggio Orizzontale Uscita laterale <i>Horizontal Mounting Side output</i> 	 09400100118 Diritto-con occhiello <i>Straight-with eye</i>	
	Montaggio Verticale Uscita in alto <i>Vertical Mounting Up output</i> 	 09400100181 Diritto-dritto <i>Straight-straight</i>	
PTO doppia Uscita ø68 <i>Double output PTO ø68</i> 01003612173 01003912170		 09400100181 Diritto-dritto <i>Straight-straight</i>	

Tabella / Table 1


Preparazione e montaggio PTO / PTO mounting & preparation

1) Smontare il coperchio posteriore originale e rimuovere eventuali tracce di pasta/prodotto sigillante e di vernice dalla zona indicata.

Togliere il tappo M10 nel cambio.


Take out the original rear cover and remove any presence of sealant or painting.

Remove the M10 plug from the gearbox.




2) Inserire l'albero di corredo completo nel cambio.

Fit in the gearbox the complete quill shaft.



3) Posizionare la guarnizione.

Mount the gasket.





4) Montare nella flangia la guarnizione OR.


Fit the OR gasket in the flange.

In questa fase, **SE NECESSARIA LUBRIFICA ESTERNA**, rimuovere il tappo G 1/4 e montare il grano filettato 1/16" NPT.

IF EXTERNAL LUBRICATION IS REQUIRED, please remove the G1/4 plug and fit the tapered grub screw 1/16"NPT.




- 5) Montare la flangia rispettando le coppie di serraggio.
Fit the flange watching the tightening torque.




- 6) Controllare la quota indicata con ✱ nell'ingombro. Se diversa, il nostro Servizio Tecnico Commerciale è a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Make sure about the given value ✱ of the drawing. If different please contact our Technical Sales Office.



- 7) Se necessario montare il tubo di lubrifica (vedere Tabella 1).
If necessary fit the lubrication hose (see table 1).

- 8) Montare la guarnizione indicata in figura.
Fit the gasket as shown in picture.



- 9) Montare la PTO.
Mount the PTO.

Per ulteriori informazioni sul montaggio della PTO, consultare l'istruzione allegata alla PTO.
In order to get more information concerning PTO installation please check the Instructions sheet delivered with the PTO.

COPPIA DI SERRAGGIO					
Diametro filetto - Vite (mm)	M8	M10	M12	UNC 3/8	UNC 7/16
Coppia chius. viti e dadi (Nm)	25	50	80	25	60
Coppia di chius. prigionieri (Nm)	10	20	30	10	20



Per i cambi in alluminio la coppia di serraggio deve essere diminuita del 30%.

Nota per la coppia di serraggio: le coppie di serraggio indicate sono puramente indicative e non sostituiscono le indicazioni date dal costruttore del veicolo o dal costruttore del cambio.

TIGHTENING TORQUE					
Thread diameter - Screw (mm)	M8	M10	M12	UNC 3/8	UNC 7/16
Screws and nuts torque (Nm)	25	50	80	25	60
Studs torque (Nm)	10	20	30	10	20



For aluminium gearboxes the tightening torque needs to be reduced by 30%.

Note on the tightening torque: the tightening torques reported are only meant as a guide and do not replace the indications given by the vehicle's manufacturer of the gearbox manufacturer.