

# INSTALLAZIONE KIT ELETTRONICO CONTROLLO RPM

**CODICE** 31600100330  
**CODE**


**ISUZU**

Rev://

Codice foglio: 99700900349

Rev://

Codice fascicolo://



Prelevare l'alimentazione (+12 Vbatt) a valle dell'interruttore a chiave di sicurezza dell'impianto elettrico della presa di forza e del ribaltabile. In ogni caso tenere in considerazione il fatto che la centralina elettronica controllo RPM interviene e regola i giri motore quando è alimentata, pertanto se si desidera che la medesima intervenga unicamente per la gestione della gru e non del ribaltabile collegare l'alimentazione a valle dell'interruttore di abilitazione della gru stessa.

Data: Martedì 16 marzo 2004