



ATTENZIONE: TENSIONE MAX. DI ESERCIZIO 30V
WARNING: MAX OPERATING TENSION = 30V

		
14915500018 PK-RE SPIA 24V COMPLETO PK-RE LAMP 24V COMPLETE	14915500027 PK-RE SPIA 12V COMPLETO PK-RE LAMP 12V COMPLETE	14915500045 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 2 PULSANTI DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 2 BUTTONS
		
14915500054 PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO: 2 PULSANTI PK-RE SINGLE CONTACT BUTTON PANEL: 2 BUTTONS PK-RE	14915500063 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 1 PULSANTE + 1 PULSANTE SCATTO DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 1 BUTTON + 1 TRIP RELEASE BUTTON	14915500072 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 2 PULSANTI + 1 PULS. EMERGENZA DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 2 BUTTONS + 1 EMERGENCY BUTTON
		
14915500081 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 2 PULSANTI + 1 PULSANTE DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 2 BUTTON + 1 BUTTON	14915500107 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 4 PULSANTI DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 4 BUTTONS	14915500125 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 4 PULSANTI + 1 PULSANTE SCATTO DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 4 BUTTON + 1 TRIP RELEASE BUTTON
		
14915500134 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 5 PULSANTI + 1 PULSANTE DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 5 BUTTON + 1 BUTTON	14915500143 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 6 PULSANTI DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 6 BUTTONS	14915500161 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 6 PULSANTI + 1 PULSANTE DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 6 BUTTONS + 1 BUTTON

		
14915500189 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 8 PULSANTI DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 8 BUTTONS	14915500205 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 8 PULSANTI + 1 PULSANTE DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 8 BUTTONS + 1 BUTTON	14915500223 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 10 PULSANTI DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 10 BUTTONS
		
14915500241 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 10 PULSANTI + 1 PULSANTE SCATTO DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 10 BUTTONS + 1 TRIP. RELEASE BUTTON	14915500269 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 12 PULSANTI DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 12 BUTTONS	14915500278 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 14 PULSANTI DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 14 BUTTONS
		
14915500287 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 3 PULSANTI + 1 PULSANTE SCATTO DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 3 BUTTONS + 1 TRIP. RELEASE BUTTON	14915500296 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 16 PULSANTI DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 16 BUTTONS	14915500385 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 6 PULSANTI + 2 PULSANTI SELETTORE DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 6 BUTTONS + 2 SELECTOR BUTTONS
		
14915500394 PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO: 2 PULSANTI PK-RE + CAVO SPIRALE 5MT SINGLE CONTACT BUTTON PANEL: 2 BUTTONS PK-RE + SPIRAL WIRE 5MTS	14915500401 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 4 PULSANTI + 1 SELETT. + SPIE + FUNGO DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 4 BUTT. + 1 SELECTED BUTT. + LAMPS + EMER.	14915500563 PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO: 2 PULSANTI + CH. PVC PK-RE SINGLE CONTACT BUTTON PANEL: 2 BUTTONS + PVC KEY PK-RE

		
14915500581 PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO: 2 PULSANTI PK.RE + CONNETTORE PACKARD SINGLE CONTACT BUTTON PANEL 2 BUTTONS PK-RE + PACKARD CONNECTOR	14915510043 PULSANTIERA DOPPIO CONT. : 2 PULSANTI + CAVO SPIRALE 5MT + SPINA DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 2 BUTTONS + SPIRAL WIRE 5MTS + PLUG 14915510025 PULSANTIERA SEMPLICE CONT. : 2 PULS. + CAVO SPIRAL. 5MT + SPINA DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 2 BUTTONS + SPIRAL WIRE 5MTS + PLUG	14915510052 PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO: 2 PULSANTI + CAVO SPIRALE 5MT + SPINA SINGLE CONTACT BUTTON PANEL: 2 BUTTONS + SPIRAL WIRE 5MTS + PLUG
		
14915510061 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 4 PULSANTI + CAVO 3MT + 2 SPINE DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 4 BUTTONS + WIRE 3MTS + 2 PLUGS	14915510089 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 6 PULSANTI + CAVO ADR 8MT + SPINA DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 6 BUTTONS + ADR WIRE 8MTS + PLUG	14915510098 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO: 4 PULSANTI + CAVO 10MT + CONNETTORE DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 4 BUTTONS + WIRE 10MTS + CONNECTOR